

## INFOBLATT 08/2013 – PRÄPARATION VON AUSSENLUFTDURCHLÄSSEN

Außenluftdurchlässe (ALD), zu denen auch Fensterfalzlüfter gehören, werden eingesetzt bei:

- Freien Lüftungssystemen
- Ventilatorgestützten Abluftsystemen zur Lüftung der gesamten Wohnung und
- Ventilatorgestützten Abluftsystemen zur Lüftung einzelner Ablufträume wie z.B.

### ALD von Systemen nach DIN 18017-3

Bäder und Toilettenräume ohne Außenfenster werden mittels abschaltbarem oder permanentem Abluftvolumenstrom belüftet. Die Nachströmung von Außenluft erfolgt über ALD im Wohnraum. Der Abluftvolumenstrom ist jedoch nicht nach den hygienischen Anforderungen

*(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)*

*(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)*



*(Faint caption text below the image)*